

Descrição:

Essa função realiza a leitura de senha nos veículos com o sistema Immo 3.

Informações Importantes

- A senha de 4 dígitos é utilizada para realizar a programação de chaves via diagnóstico.



SENHA

Leitura de senha

Passo a Passo

1. Desmonte o imobilizador, localizado junto ao cilindro de ignição;
2. Identifique o Pino 1 da memória conforme a imagem abaixo;
3. Posicione o Conecta SOIC sobre a memória, com o Pino 1 alinhado corretamente.

Atenção

Caso a memória apresente vestígios de soldagem, o Conecta SOIC pode não funcionar corretamente.

**Funções disponíveis:****LEITURA**

- Senha 4 dígitos;
- Part number.