

Descrição:

Essa função realiza a leitura de senha nos veículos com o sistema Immo 3.

Informações Importantes

- A senha de 4 dígitos é utilizada para realizar a programação de chaves via diagnóstico.



 Leitura de senha

Passo a Passo

1. Desmonte o imobilizador, localizado junto ao cilindro de ignição;
2. Remova a memória do Immo.
3. Insira a memória no Faz+ utilizando o adaptador SOIC8.

**Funções disponíveis:****LEITURA**

- Senha 4 dígitos;
- Part number.