

Descrição:

Essa função realiza a programação de chaves clonando a primeira chave diretamente do arquivo nos veículos com sistema PLD/MR com memória 95640




T5 VIRGEM
(ID20)

⚠ Transponder não fica bloqueado

Passo a Passo

1. Desmonte a ECU, localizada abaixo da cabine do caminhão;
2. Remova a memória da ECU;
3. Insira a memória no Faz+ utilizando o adaptador SOIC8.

**Funções disponíveis:****LEITURA**

- Código da ECU;
- ID da chave (Cripto);
- ID da chave (ID13).

PROGRAMAR CHAVES

Programa quantas chaves o usuário quiser, clonando a primeira chave do veículo diretamente do arquivo.